MANUAL DE USUARIO

Ref: JASOP650

SOPLADOR ELÉCTRICO 650W 2.8 m3/min JET-ARCO

GRACIAS POR ELEGIR JET-ARCO

Antes de comenzar a utilizar su nuevo equipo, le recomendamos que lea detenidamente estas instrucciones para aprovechar al máximo todas las características y garantizar su seguridad.

Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas.

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica que funciona con la red eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con batería (inalámbrica).

1) ÁREA DE TRABAJO:
1. Mantenga su área de trabajo limpia y bien. Los bancos desordenados y las zonas oscuras invitan a los accidentes.
2. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
3. Mantenga alejados a los transeúntes, niños y visitantes mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
1. Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique los enchufes de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica. No cambie el enchufe de ninguna manera. El doble aislamiento elimina la necesidad del cable de alimentación de tres hilos con conexión a tierra y el sistema de fuente de alimentación con conexión a tierra.
2. Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Este es un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
3. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
4.No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar las herramientas ni desconecte el enchufe de un tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Reemplace los cables dañados inmediatamente. El cable dañado aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
5.Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión para exteriores marcado con "W-A" o "W". Estos cables están clasificados para uso en exteriores y reducen el riesgo de descarga eléctrica.

3) SEGURIDAD PERSONAL
1. Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido durante el funcionamiento de herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
2. Vístete adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Contener el pelo largo. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

3. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de enchufarlo. Llevar herramientas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas que tienen el interruptor encendido invita a los accidentes.
4.Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave que se deja unida a una parte giratoria de la herramienta puede provocar lesiones personales.
5. No te extralimites. Mantenga el equilibrio y el equilibrio adecuados en todo momento. Una base y un equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
6. Utilizar equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. Se debe usar una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva para las condiciones adecuadas. Los anteojos comunes o los anteojos de sol NO son protección para los ojos.

4) USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

1. Utilice abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable. Sostener el trabajo con la mano o contra su cuerpo es inestable y puede provocar la pérdida de control.
2. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que está diseñada.
3. No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende o apaga. Cualquier herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
4. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta accidentalmente.
5. Guarde las herramientas ociosas fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
6. Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas mantenidas adecuadamente con bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
7. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas. Si está dañada, haga reparar la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas.
8. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. Los accesorios que pueden ser adecuados para una herramienta, pueden volverse peligrosos cuando se usan en otra herramienta.

5) SERVICIO

1. El servicio de la herramienta debe ser realizado únicamente por personal de reparación calificado. El servicio o mantenimiento realizado por personal no calificado podría resultar en un riesgo de lesiones.
2. Cuando realice el mantenimiento de una herramienta, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones de la sección Mantenimiento del manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden crear un riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

6) NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

NO permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (adquiridas por el uso repetido) reemplacen el estricto cumplimiento de las reglas de seguridad del soplador. Si utiliza esta herramienta de forma insegura o incorrecta, puede sufrir lesiones personales graves.

1. Siempre use anteojos o gafas protectoras, sombrero o máscara protectora, los ojos ordinarios o los anteojos de sol NO son anteojos de seguridad.
2. Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dirija la ráfaga de aire hacia los transeúntes, ya que la alta presión del flujo de aire podría lesionar los ojos y podría volar objetos pequeños a gran velocidad.
3. Sujete la herramienta por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable. El contacto con un cable "vivo" hará que las partes metálicas expuestas de la herramienta estén "vivas" y electrocutará al operador.
4. Debe usar la bolsa de polvo cuando sea necesario recoger el chip, el polvo y similares.
5. Sujete la herramienta con firmeza.
6. No use la herramienta para inhalar las hojas grandes.
7. No atasque la entrada de aire de la herramienta y la ventana de soplado, causará la rotura del ventilador de la herramienta al girar.
8. No retire la cubierta contra el viento para usarla, o dañará el motor debido al sobrecalentamiento cuando esté en funcionamiento.
9. La ubicación del almacenamiento donde los niños no puedan tocarlo. Y no puede usar la herramienta para quienes no entienden las instrucciones o conocen bien la máquina.
Es peligroso usar la herramienta para personas no capacitadas.
10. Solo deje la herramienta después de apagarla, solo opere la herramienta después de tomarla.
11. Algunos materiales contienen productos químicos, que pueden ser tóxicos. Tenga cuidado para evitar la inhalación de polvo y el contacto con la piel. Siga los datos de seguridad del proveedor de materiales.

	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender este manual antes de usar este producto.
	Use protectores para los oídos. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.
	Use protección para los ojos.
	Use protección respiratoria.
	No deseche los electrodomésticos viejos con la basura doméstica
	Doble aislamiento

Datos técnicos:

Modelo	JASOP650
Rango de voltaje	110V
frecuencia	50/60HZ
Potencia nominal	600W
Velocidad sin carga de trabajo (r/min)	16000r/min
Volumen de aire	2.8m3/min

7) DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Precaución:

1.Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de realizar alguna inspección o mantenimiento.

2.Montaje del tubo del soplador y del tubo de vacío:

Alinee las clavijas de la tubería o tubo con las ranuras del tubo de conmutación del soplador y deslice la tubería o el tubo sobre la carcasa.

3.Transferencia por soplado y vacío:

Simplemente instale el tubo de soplado en la ranura de la carcasa del soplador para que pueda alcanzar la función de soplado.

4.Si desea obtener la función de vacío, debe instalar el tubo de soplado a la izquierda de la carcasa, la bolsa de polvo debe instalarse en el enlace frontal de la carcasa.

8) Función del interruptor:

Precaución:

1. Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre que la herramienta esté apagada.
2. El interruptor se puede bloquear en la posición "ON" para facilitar la comodidad del operador durante un uso prolongado. Tenga cuidado al bloquear la herramienta en la posición "ON" y mantenga un agarre firme de la herramienta.

3. Para poner en marcha la herramienta, simplemente apriete el gatillo del interruptor. Suelte el gatillo del interruptor para detenerse.
4. Para un funcionamiento continuo, apriete el gatillo del interruptor y luego presione el botón de bloqueo.
5. Para detener la herramienta de la posición de bloqueo, apriete el gatillo del interruptor por completo y luego suéltelo.

9) Mantenimiento y cuidado diario:

Precaución:

1. Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar la inspección y el mantenimiento.
2. La herramienta y sus salidas de aire deben mantenerse limpias, limpiar regularmente las salidas de aire de la herramienta o siempre que las rejillas de ventilación comiencen a obstruirse.
3. Compruebe que todos los tornillos estén aflojados o no periódicamente.
4. Compruebe el aislamiento del cable si está roto o no.

10) Sustitución de las escobillas de carbón:

1. Retire y revise las escobillas de carbón con regularidad. Reemplace cuando la herramienta produzca chispas evidentes o desgaste hasta la marca límite.
2. Ambas escobillas de carbón deben reemplazarse al mismo tiempo. Utilice únicamente las escobillas originales proporcionadas.
3. Utilice un destornillador para quitar las tapas del porta escobillas. Saque las escobillas de carbón desgastadas, inserte las nuevas y asegure las tapas del porta escobillas

PRECAUCION:
Asegúrese de volver a instalar la perilla después de insertar una nueva escobilla de carbón.
Después de reemplazar los cepillos, enchufe la herramienta haciéndola funcionar sin carga de trabajo durante unos 10 minutos. A continuación, compruebe la herramienta mientras está en funcionamiento, al soltar el gatillo del interruptor. Si la herramienta no funciona bien, solicite la reparación a su centro de servicio local.
Para mantener la SEGURIDAD y CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, cualquier otro mantenimiento o ajuste deben ser realizados por centros de servicio autorizados o de fábrica, siempre utilizando piezas de repuesto originales.
Reciclaje

Significado del cubo de basura con ruedas tachado:
No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

GARANTÍA DEL EQUIPO

GARANTÍA JET-ARCO

La satisfacción de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad.
Brindamos una solución integral de asistencia técnica para la garantía de los equipos JET-ARCO, garantizando la disponibilidad de todos los repuestos y recambios a través de múltiples centros de reparación en todo el país.

JET-ARCO ofrece en sus productos una garantía limitada de un (1) año, con posibilidad de aumentar hasta dos (2) años, siempre y cuando el usuario haya registrado el equipo en la página web (www.jet-arco.com/garantia/) en los primeros 90 días posteriores a la fecha de compra del producto.

Para acceder a un centro de servicio técnico JET-ARCO autorizado, puede hacerlo a través de los centros más cercanos que aparecen en nuestra web o reportando la incidencia a su vendedor o distribuidor.

Nota: *La garantía no cubre el desgaste natural de los componentes y accesorios.
Cualquier daño provocado por el usuario o cualquier daño que surja del uso inadecuado o del incumplimiento del manual del usuario está fuera del alcance de la garantía gratuita. Se le cobrarán los costos de cualquier reparación por el precio de las piezas.

La garantía del presente equipo perderá su vigencia si el equipo es manipulado y/o reparado por personas no autorizadas por JET-ARCO España y sus representantes a nivel mundial.

En caso de no contar con garantía, de igual forma el cliente tendrá la posibilidad de contratar un servicio de reparación o mantenimiento según las tarifas vigentes.

Versión 1 - El contenido de este manual puede ser revisado sin previo aviso.

Esperamos que el presente equipo cumpla con todas las expectativas del caso, si desea puede solicitar información adicional sobre características del presente equipo al departamento de soporte técnico de JET-ARO España a soporte@jet-arco.com

Producto desarrollado por
ANANKÉ DEVELOPMENT GROUP SL,
para **JET-ARCO ESPAÑA**.
Avenida Amado Granell Mesado 75.
Valencia - España. Teléfono: +34 961 162929. info@anankeinternational.com
www.jet-arco.com